

ENG:**WARNING!**

Strangulation hazard--Long cord. Not suitable for children under 36 months.

Keep away from fire.

Assembling must be performed by adult.

Children must be supervised by an adult at all times.

SE:**VARNING:**

Risk för strypning – långt snöre. Produkten är ej lämplig för barn under 36 månader.

Utsätt ej produkten för eld.

Produkten skall monteras av en vuxen.

Barn måste hela tiden hållas under uppsikt av en vuxen.

NO:**ADVARSEL!**

Kvelningsfare – Lang snor. Ikke egnet for barn under 36 måneder.

Hold unna åpen ild.

Montering skal utføres av en voksen.

Barn må være under tilsyn av en voksen til enhver tid.

DK:**ADVARSEL!**

Kvælningsfare - Lang snor. Ikke egnet til børn under 3 år.

Hold væk fra ild.

Produktet skal samles af en voksen.

Børn skal være under opsyn af en voksen hele tiden.

FI:**VAROITUS!**

Kuristumisvaara – pitkä naru. Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille.

Pidä poissa tulesta.

Vain aikuinen saa koota tuotteen.

Tuotetta saa käyttää vain aikuisen valvonnassa.

DE:**ACHTUNG!**

Erdrosselungsgefahr – lange Schnur. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.

Von Feuer fernhalten.

Der Artikel muss von einer erwachsenen Person aufgebaut werden.

Kinder müssen durchgehend von einer erwachsenen Person beaufsichtigt werden.

Alice & Fox

Made in china

Imported By: Jollyroom Ab,


Po Box. 125, 423 21, Torslanda, Sweden.

Contact: +46313100000

Alice & Fox

Alice & Fox Tipi

10216408 / 10216409




ASSEMBLY INSTRUCTION

Parts:




4 x top
with hole



Tent canvas
1 piece



4 x Base




Ground mat
1 piece

Wood poles
Total: 8 pieces




Wood ball
2 pieces



Solid tube
4 pieces

Step: 1




Wood pole

Solid tube


Wood pole

Step: 2



Hole

Step: 3



Done

