

Beemoo·CARE

NORDIC BEDSIDE CRIB



IMPORTANT!

READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE
REFERENCE.

Model: Beemoo CARE Nordic
Bedside Crib (NORDIC-
BEDSIDE-CRIB)

ADVARSEL!

LÆS OMHYGGELIGT
OG GEM TIL
FREMTIDIG
REFERENCE.

Model: Beemoo CARE
Nordic Bedside Crib
(NORDIC-BEDSIDE-CRIB)

VIKTIGT!

LÄS NOGA OCH
BEHÅLL FÖR FRAMTIDA
REFERENS.

Modell: Beemoo CARE Nordic
Bedside Crib (NORDIC-
BEDSIDE-CRIB)

TÄRKEÄÄ!

LUE OHJEET
HUOLELLISESTI JA
SÄILYTÄ NE TULEVAA
TARVETTA VARTEN.

Malli: Beemoo CARE Nordic
Bedside Crib (NORDIC-
BEDSIDE-CRIB)

ADVARSEL!

LES NØYE OG BEHOLD
FOR FREMTIDIG
REFERANSE.

Modell: Beemoo CARE Nordic
Bedside Crib (NORDIC-
BEDSIDE-CRIB)

WICHTIG!

LESEN SIE DIESE
HINWEISE AUFMERKSAM
UND BEWAHREN SIE SIE
FÜR ZUKÜNFTIGE
FRAGEN AUF.

Modell: Beemoo CARE Nordic
Bedside Crib (NORDIC-BEDSIDE-
CRIB)

WARNINGS

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING Do not use this product without reading the instructions for use first.

WARNING This product is intended for children from birth to 12 months, up to 9 kg.

WARNING Stop using the product as soon as the child can sit or kneel or pull itself up.

WARNING Placing additional items in the product may cause suffocation.

WARNING Do not place the product close to another product, which could present a danger of suffocation or strangulation, e.g. strings, blind/curtain cords, etc.

WARNING Do not use more than one mattress in the product.

WARNING Only use the mattress sold with this crib, do not add a second mattress on this one, suffocation hazards.

WARNING To avoid hazards from the child's neck being caught on the top rail on the side that is next to the adult bed, the top rail must not be higher than the adult bed mattress.


WARNING To avoid the risk of your child being strangled the attachment system to the adult's bed shall always be kept away from and out of the crib.

WARNING To prevent a suffocation hazard from entrapment, the bedside sleeper shall be properly secured to the adult bed using the attachment system.

WARNING Always completely raise the drop side when not attached to the adult's bed.

- Always use and place this product on a horizontal floor.
- Never allow the child to play unsupervised in the vicinity of the crib.
- Always lock the crib in a fixed position if the child is left unattended.

- Always ensure that all assembly fittings are tightened properly and make sure that no screws are loose, because the child could trap parts of the body or clothing (e.g. strings, necklaces, ribbons for babies, dummies etc.), which would pose a risk of strangulation.
- Check the tightness of the attachment system before each use by pulling the bedside sleeper in a direction away from adult bed.
- If there is any gap between the bedside sleeper and the adult bed DO NOT use product.
- Never use the bedside sleeper in an inclined position.
- Be aware of the risk of burning cigarettes, open fires and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the crib.
- DO NOT use the product if any part is broken, damaged, or missing. Contact Jollyroom AB for inquiries about spare parts and instructions if needed. DO NOT replace parts with anything other than those recommended by the manufacturer.
- The maximum thickness of the mattress is 2,5 cm. Mattress dimensions: 84 x 49,5 x 2,5 cm.
- The bedside sleeper is designed for use only with adult beds that are between 56–68 cm from floor to top of adult mattress.



PARTS LIST




x2




Screw 20mm x4



Screw 25mm x4




Main frame x1



Middle support frame x1



Front support frame x1




Carry bag x1



Fixing belts x1




Base frame x2



Wheels x4




Lower bar x1




Mattress x1

ASSEMBLY


1. Unfold the main frame. Place the lower bar vertical to the wooden legs. The holes in the lower bar align with the holes in the wooden legs. Insert two screws (20 mm) through the holes and tighten the screws with a spanner. Repeat for the other side.




2. Insert all four wheels into the holes of the base frame by using the spanner.




3. Lay the sleeper face down on a flat surface. Place the base frame vertical to the end of the wooden legs. The holes in the base frame align with the holes in the wooden legs.




4. Insert four screws (25 mm) and tighten the screws with a spanner.




5. Place the middle support frame into the side slots, ensuring it fits securely. Repeat this step on the opposite side.



6. Place the mattress into the sleeper.




7. Fasten the zipper along one side of the sleeper until it is fully closed. Repeat on the opposite side.




CO-SLEEPING MODE

1. Unzip the sides of the sleeper. Press the second lock and slide the bar lever back. Lift both sides of the bar to release it.




2. Remove the tube and put the front panel down.




3. Adjust the height by moving the white plastic locks upward (1) or downward (2) to the desired position. Attach the female fixing belts to the male buckles located on the underside of the sleeper. Ensure that both buckles on each side are securely clicked into place.

WARNING Co-sleeping mode should not be used if the adult mattress is lower in height than the lowest section of the dropped side of the crib.




4. Move the sleeper close to the parent's bed and check the height of the sleeper compared with the mattress of the bed. The side support of the sleeper should always be placed close to the parent's mattress, and the mattress should always be maximum 2 cm higher than the height of the side support of the sleeper.

WARNING Always ensure there is no more than a 2 cm gap between your mattress and the side of the crib.






5. Use the fixing belts to attach the crib securely to the adult bed. Pull the belts firmly to tighten the loop. Adjust each belt separately until the crib is firmly in contact with the adult mattress. Place any extra length of the belts between the mattress and the bed base.




The straps shall be aligned with the adult bed frame (see picture above)


ACCEPTABLE BED FRAME AND BED SIZE




A



B



C



CARE AND MAINTENANCE

This product has been designed and developed with safety, comfort and functionality in mind. To ensure the long-term use of your crib, do not use solvents, abrasives or aggressive cleaning agents. Check the durability of the fabric and stitches after each wash. Follow the instructions carefully when washing the fabric.

Periodically inspect components and other fasteners. Regularly check the condition of the product and any damage. In case of damage, do not use and keep out of reach of children. Use only parts and accessories approved by the manufacturer.



VARNINGAR

VIKTIGT! LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

VARNING Använd inte produkten utan att först ha läst instruktionerna.

VARNING Denna produkt är avsedd för barn från födseln upp till 12 månaders ålder och en vikt på max 9 kg.

VARNING Sluta använda produkten så snart barnet kan sitta, knäböja eller dra sig upp.
knäböja eller dra sig upp.

VARNING Att placera ytterligare föremål i produkten kan orsaka kvävning.

VARNING Placera inte produkten nära en annan produkt som kan innebära risk för kvävning eller strypning, t.ex. snören, persienn-/gardinsnören etc.

VARNING Använd inte mer än en madrass i produkten.

VARNING Använd endast madrassen som säljs med denna spjålsäng, lägg inte till en andra madrass ovanpå denna, kvävningsrisk.

VARNING För att undvika risker från att barnets hals fastnar på övre kanten på sidan som är intill vuxensängen får den övre kanten inte vara högre än vuxensängens madrass.


VARNING För att undvika risken att ditt barn stryps ska fästsystemet mot vuxensängen alltid hållas borta från och utanför spjålsängen.

VARNING För att förhindra kvävningsrisk på grund av instängning ska bedside cribet alltid vara korrekt fastsatt vid vuxensängen med hjälp av fästsystemet.

VARNING Hög alltid den sänkbara sidan helt när spjålsängen inte är fastsatt vid vuxens säng.

- Använd alltid produkten på ett horisontellt golv.
- Låt aldrig barnet leka utan uppsikt i närheten av spjålsängen.
- Lås alltid spjålsängen i fast position om barnet lämnas utan uppsikt.
- Kontrollera alltid att alla monteringsdelar är ordentligt åtdragna och se till att inga skruvar är lösa, eftersom barnet annars kan fastna med kropp eller kläder (t.ex. snören, halsband, band, napphållare), vilket kan medföra risk för strypning.

- Kontrollera fästsystemets åtdragning före varje användning genom att dra bedside-sängen bort från vuxens säng.
- Om det finns någon glipa mellan bedside cribet och vuxensängen, ANVÄND INTE produkten.
- Använd aldrig bedside cribet i lutande position.
- Var uppmärksam på risken från brinnande cigaretter, öppna eldar och andra starka värmekällor, såsom elektriska element, gaseldar etc. i spjäsängens närhet.
- Använd inte produkten om någon del är trasig, skadad eller saknas. Kontakta Jollyroom AB för förfrågningar om reservdelar och instruktioner vid behov. Byt inte ut delar mot andra än de som tillverkaren rekommenderar.
- Madrassens maximala tjocklek är 2,5 cm. Madrassmått: 84 x 49,5 x 2,5 cm.
- Bedside cribet är endast avsedd att användas med vuxensängar där avståndet från golvet till toppen av madrassen är mellan 56–68 cm.



DELAR




x2




Skruv 20 mm x4



Skruv 25 mm x4




Huvudram x1



Mellersta stödrum x1



Främre stödrum x1




Förvaringsväska x1



Fästband x1




Basram x2



Hjul x4




Nedre stång x1




Madrass x1

MONTERING


1. Veckla ut huvudramen. Placera den nedre stången vertikalt mot träbenen. Hålen i den nedre stången ska stämma överens med hålen i träbenen. Sätt i två skruvar (20 mm) genom hålen och dra åt skruvarna med en skiftnyckel. Upprepa på andra sidan.




2. Sätt i alla fyra hjul i hålen på basramen med hjälp av skiftnyckeln.




3. Lägg sängen med ovansidan nedåt på en plan yta. Placera basramen horisontellt så att hålen i basramen är i linje med hålen i benen.




4. Sätt i fyra skruvar (25 mm) och dra åt skruvarna med skiftnyckeln.




5. Ta den mittersta stödramen och tryck försiktigt in den i hålen. Gör likadant på andra sidan.



6. Placera madrassen i sängen.




7. Dra blixtlåset längs sidan av sängen tills det är helt stängt.
Upprepa på motsatt sida.



SAMSOVNING

1. Öppna blixtlåset på sidan av sängen. Tryck på det andra låset och skjut stångspaken bakåt och lyft på båda sidor




2. Ta bort röret och lägg ner frontpanelen.




3. Justera höjden genom att flytta de vita plastlåsen uppåt (1) eller nedåt (2) till önskat läge. Fäst spännena på remmarna i motsvarande spännen på undersidan av sovdelen enligt illustrationen. Kontrollera att båda spännena på varje sida har klickat fast ordentligt.

VARNING Samsovningsläge bör inte användas om vuxenmadrassen är lägre i höjd än den lägsta delen av den sänkta sidan på spjålsängen.




4. Flytta spjålsängen nära vuxensängen och kontrollera höjden i förhållande till madrassen på vuxensängen. Spjålsängens sidostöd ska alltid placeras nära förälderns madrass, och madrassen ska alltid vara högst 2 cm högre än höjden på spjålsängens sidostöd.

VARNING Se alltid till att det inte finns mer än 2 cm mellanrum mellan din madrass och sidan av spjålsängen.




5. Använd fästremmarna för att fästa spjålsängen ordentligt vid den vuxnas säng. Dra åt remmarna ordentligt för att spänna ögla. Justera varje rem separat tills spjålsängen ligger stadigt an mot den vuxnas madrass. Placera eventuell överskottslängd av remmarna mellan madrassen och sängbotten.




Banden ska vara i linje med sängramen för vuxensängen (se bilden ovan).

GODKÄNDA FÖRHÅLLANDEN


A




B



C





SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Denna produkt har designats och utvecklats med säkerhet, komfort och funktionalitet i åtanke. För att säkerställa långvarig användning av din spjålsäng, använd inte lösningsmedel, slipmedel eller aggressiva rengöringsmedel. Kontrollera tygets hållbarhet och sömmar efter varje tvätt. Följ instruktionerna noggrant när du tvättar tyget. Inspektera regelbundet komponenter och andra fästelement. Kontrollera regelbundet skicket på produkten och eventuella skador. Vid skada, använd inte och håll utom räckhåll för barn. Använd endast delar och tillbehör som godkänts av tillverkaren



ADVARSLER

VIKTIG! LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE.

ADVARSEL Ikke bruk dette produktet uten først å lese bruksanvisningen.

ADVARSEL Dette produktet er beregnet for barn fra fødsel til 12 måneder, med en maksimal vekt på 9 kg.

ADVARSEL Slutt å bruke produktet så snart barnet kan sitte eller knele eller dra seg opp.

ADVARSEL Å plassere ytterligere gjenstander i produktet kan forårsake kvelning.

ADVARSEL Plasser ikke produktet nær et annet produkt som kan innebære fare for kvelning eller kvelning, f.eks. snorer, persienne-/gardinsnorer etc.

ADVARSEL Bruk ikke mer enn én madrass i produktet.

ADVARSEL Bruk kun madrassen som selges med denne sengen, legg ikke til en ekstra madrass oppå denne, kvelningsfare.

ADVARSEL For å unngå fare for at barnets hals blir sittende fast på øvre kant på siden som vender mot voksensengen, må øvre kant ikke være høyere enn madrassen i voksensengen.


ADVARSEL For å unngå risikoen for at barnet blir kvalt, skal festesystemet mot voksensengen alltid holdes borte fra og utenfor sengen.

ADVARSEL For å unngå fare for kvelning som følge av inneklemming, skal bedside sleeperen festes korrekt til voksensengen ved hjelp av festesystemet.

ADVARSEL Løft alltid den justerbare langsiden helt opp, når den ikke er festet til en voksenseng.

- Bruk alltid dette produktet på et plant gulv.
- La aldri barnet leke uten tilsyn i nærheten av sengen.
- Lås alltid sengen i en fast posisjon dersom barnet etterlates uten oppsyn.

- Sørg alltid for at alle monteringsbeslag er ordentlig strammet og at ingen skruer er løse, da barnet kan sette fast kroppsdelene eller klær (f.eks. snorer, halskjeder, bånd etc.), noe som kan utgjøre en kvelningsrisiko.
- Kontroller festesystemets stramhet før hver bruk ved å trekke bedside-sengen bort fra voksensengen.
- Ikke bruk produktet hvis det er noe mellomrom mellom sidesengen og voksensengen.
- Bedside-senger skal aldri brukes i skråstilt posisjon.
- Vær oppmerksom på risikoen fra brennende sigaretter, åpen ild og andre sterke varmekilder, som elektriske ovner, gassovner osv. i nærheten av sengen.
- Ikke bruk produktet dersom noen deler er ødelagt, skadet eller mangler. Kontakt Jollyroom AB for forespørsler om reservedeler og instruksjoner ved behov. Bytt ikke ut deler med andre enn de som produsenten anbefaler.
- Den maksimale tykkelsen på madrassen er 2,5 cm. Madrassmål: 84 x 49,5 x 2,5 cm.
- Bedside-sengen er beregnet for bruk kun med voksensenger som er mellom 56-68 cm fra gulv til toppen av voksensengens madrass.



NO

DELER




x2




Skrue 20mm x4



Skrue 25mm x4




Hovedramme x1



Midtre støtteramme x1




Fremre støtteramme x1




Oppbevarings-/reiseveske x1



Sengestropper x1




Baseramme x2



Hjul x4




Nederste stang x1




Madrass x1

MONTERING


1. Fold ut hovedrammen. Plasser nederste stang vertikalt mellom de to beina. Sørg for at hullene i den nederste stangen flukter med hullene i trebeina. Før inn to skruer (20 mm) gjennom hullene og stram skruene med en skrunøkkel. Gjenta samme fremgangsmåte på den andre siden.




2. Sett alle fire hjul i baserammen. Bruk en skrunøkkel.




3. Legg sengen opp ned på en flat overflate. Legg baserammen horisontalt på endene av bena av tre. Hullene i baserammen skal være på linje med hullene i trebeina.




4. Sett inn fire skruer (25 mm) og stram til med en skrunøkkel.




5. Plasser midtre støtteramme inn i sidesporene, og sørg for at den sitter sikkert på plass. Gjenta dette trinnet på den andre siden.



6. Plasser madrassen i sengen.




7. Fest glidelåsen langs den ene siden av sengen til den er helt lukket. Gjenta på den andre siden.




CO SLEEPING-MODUS

1. Åpne glidelåsene på sidene av sengen. Trykk inn den andre låsen og skyv spaken tilbake. Løft begge sider av stangen for å frigjøre den.




2. Fjern røret og juster frontpanelet ned.




3. Juster høyden ved å flytte de hvite plastikkklåsene oppover (1) eller nedover (2) til ønsket posisjon. Fest sengestroppene i de tilsvarende festepunktene på undersiden av sovdelen, som vist i illustrasjonen. Kontroller at begge festene på hver side har klikket sikkert på plass.

ADVARSEL Co Sleeping-modus bør ikke brukes hvis voksenmadrassen er lavere i høyden enn den laveste delen av den fallende siden av sengen.




4. Flytt babysengen inntil foreldrenes seng og kontroller høyden i forhold til foreldresengens madrass. Sidestøtten på babysengen skal alltid plasseres tett inntil foreldrenes madrass, og foreldremadrassen skal være maksimum 2 cm høyere enn høyden på sidestøtten på babysengen.

ADVARSEL Sørg alltid for at det ikke er mer enn 2 cm mellomrom mellom madrassen og siden av sengen.






5. Bruk festestroppene til å feste babysengen sikkert til den voksne sengen. Dra stroppene godt til for å stramme løkken. Juster hver stropp separat til sengen ligger tett og stabilt mot madrassen. Plasser eventuell overskytende lengde av stroppene mellom madrassen og sengebasen.




Stroppene skal være på linje med sengerammen på voksensengen (se bildet ovenfor).


AKSEPTABEL JUSTERING




A



B



C



STELL OG VEDLIKEHOLD

Dette produktet er designet og utviklet med sikkerhet, komfort og funksjonalitet i tankene. For å sikre langvarig bruk av barnesengen, ikke bruk løsemidler, slipemidler eller sterke rengjøringsmidler. Sjekk holdbarheten til stoffet og sømmene etter hver vaske. Følg instruksjonene nøye når du vasker stoffet. Inspiser komponenter og andre festemidler med jevne mellomrom.

Kontroller regelmessig tilstanden til produktet og eventuelle skader. I tilfelle skade, ikke bruk, og oppbevar utilgjengelig for barn. Bruk kun deler og tilbehør som er godkjent av produsenten



ADVARSLER

VIGTIGT! LÆS GRUNDIGT OG GEM TIL FREMTIDIGT BRUG.

ADVARSEL Brug ikke dette produkt uden først at læse brugsanvisningen.

ADVARSEL Dette produkt er beregnet til børn fra fødslen til 12 måneder, med en maksimal vægt på 9 kg.

ADVARSEL Stop med at bruge produktet, så snart barnet kan sidde eller knæle eller trække sig op.

ADVARSEL At placere yderligere genstande i produktet kan forårsage kvælning.

ADVARSEL Placer ikke produktet tæt på et andet produkt, som kan udgøre en fare for kvælning eller strangulering, f.eks. snore, persienne-/gardinsnøre osv.

ADVARSEL Brug ikke mere end én madras i produktet.

ADVARSEL Brug kun madrassen, der sælges med denne seng; tilføj ikke en ekstra madras oven på denne, kvælningsfare. **ADVARSEL** For at undgå risikoen for, at barnets hals bliver fanget på øverste kant på siden, der vender mod voksensengen, må øverste kant ikke være højere end voksensengens madras.


ADVARSEL For at undgå risikoen for, at barnet bliver kvalt, skal fastgørelsessystemet til voksensengen altid holdes væk fra og uden for sengen.

ADVARSEL For at undgå kvælningsfare som følge af fastklemning skal bedside sleeperen fastgøres korrekt til voksensengen ved hjælp af fastgørelsessystemet.

ADVARSEL Sider, der kan afmonteres eller sænkes, skal være monterede i øverste position, når vuggen ikke er fastgjort til voksensengen.

- Brug altid dette produkt på et plant gulv.
- Lad aldrig barnet lege uden opsyn i nærheden af sengen.
- Lås altid sengen i en fast position, hvis barnet efterlades uden opsyn.

- Sørg altid for, at alle monteringsbeslag er strammet ordentligt, og at ingen skruer er løse, da barnet kan få kropsdele eller tøj (f.eks. snore, halskæder, bånd osv.) i klemme, hvilket kan udgøre en stranguleringsrisiko.
- Kontrollér fastgørelsessystemets stramhed før hver brug ved at trække bedside-sengen væk fra voksensengen.
- Hvis der er mellemrum mellem vuggen og voksensengen, må du
- IKKE bruge produktet.
- Bedside-senge må aldrig bruges i en skrå position.
- Vær opmærksom på risikoen fra brændende cigaretter, åben ild og andre stærke varmekilder, såsom elektriske varmeapparater, gasovne osv. i nærheden af sengen.
- Brug ikke produktet, hvis nogen dele er beskadiget, ødelagt eller mangler. Kontakt Jollyroom AB for forespørgsler om reservedelene og instruktioner om nødvendigt. Udskift ikke dele med andre end dem, som producenten anbefaler.
- Den maksimale tykkelse på madrassen er 2,5 cm. Madrasmål: 84 x 49,5 x 2,5 cm
- Bedside-sengen er designet til brug kun med voksensenge, der er mellem 56–68 cm fra gulv til toppen af voksensengens madras



DELER




x2




Screw 20mm x4



Screw 25mm x4




Hovedramme x1



Midtereste Stedel x1




Forreste Stedel x1




Opbevarings-/
Rejsetaske x1



Stropper til at
forbinde senge x1




Baseramme x2



Hjul x4




Nederste Stang x1




Madrass x1

MONTERING


1. Fold rammen ud og sæt den nederste stang fast, horisontalt, mellem de to ben. Hullerne i den nederste stang passer i hullerne på benene. Sæt to skruer (20 mm) ind i hullerne og stram dem med en skruenøgle. Gentag på den anden side.




2. Sæt alle fire hjul ind i hullerne i baserammen, brug en skruenøgle.




3. Læg sengen omvendt ned på en plan overflade, læg baserammen horisontalt på enderne af benene af træ. Hullerne i basen passer til hullerne i benene af træ.




4. Sæt fire skruer (25 mm) i og stram dem med en skruenøgle.




5. Placer den midterste støtteramme i sideslidserne, og sørg for, at den sidder sikkert på plads. Gentag for den anden side.



6. Placer madrassen i sengen.




7. Fastgør lynlåsen langs den ene side af sovdelen, indtil den er helt lukket. Gentag for den anden side.



SAMSOVE

1. Åbn lynlåsen på siden af sengen. Tryk på den anden lås, og skub stanghåndtaget tilbage. Løft begge sider af stangen for at frigøre den.




2. Fjern røret og tag frontpanelet ned.




3. Justér højden ved at flytte de hvide plastlåse opad (1) eller nedad (2) til den ønskede position. Fastgør fastgørelsesstropperne i de tilsvarende spænder på undersiden af sovdelen som vist i illustrationen. Sørg for, at begge spænder på hver side klikker sikkert på plads.

ADVARSEL Samsove-tilstand bør ikke bruges, hvis voksenmadrasen er lavere end den laveste del af den sænkede side af bedside crib'en.




4. Flyt børnesengen tæt ind til forældrenes seng, og kontroller højden i forhold til forældre madrassen. Sidestøtten på børnesengen skal altid placeres tæt på forældrenes madras, og madrassen må maksimalt være 2 cm højere end højden på sidestøtten på børnesengen.

ADVARSEL Sørg altid for, at der ikke er mere end 2 cm mellemrum mellem voksensengens madras og siden af bedside crib'en.







5. Brug fastgørelsesstropperne til at fastgøre børnesengen sikkert til den voksnes seng. Træk stropperne godt til for at stramme løkken. Justér hver strop separat, indtil sengen ligger stabilt og tæt mod den voksnes madras. Placer eventuel overskydende længde af stropperne mellem madrassen og sengebasen.



Stroppene skal være på linje med sengerammen på voksensengen (se billedet ovenfor).

ACCEPTABEL JUSTERING





PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Dette produkt er designet og udviklet med sikkerhed, komfort og funktionalitet i tankerne. For at sikre langvarig brug af bedside crib'en må du ikke bruge opløsningsmidler, slibemidler eller aggressive rengøringsmidler. Kontroller stoffets og sømmenes tilstand efter hver vask. Følg instruktionerne nøje, når du vasker stoffet.

Undersøg regelmæssigt komponenter og andre fastgørelseselementer. Kontroller regelmæssigt tilstanden af produktet for eventuelle skader. I tilfælde af beskadigelse skal du stoppe brugen og opbevare produktet utilgængeligt for børn. Brug kun dele og tilbehør, der er godkendt af producenten



VAROITUKSET

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

VAROITUS Älä käytä tätä tuotetta lukematta ensin käyttöohjeita.

VAROITUS Tämä tuote on tarkoitettu lapsille syntymästä 12 kuukauden ikään asti, enimmäispaino 9 kg.

VAROITUS Lopeta tuotteen käyttö heti, kun lapsi osaa istua, polvistua tai vetäytyä ylös.

VAROITUS Lisäesineiden asettaminen tuotteeseen voi aiheuttaa tukehtumisvaaran.

VAROITUS Älä sijoita tuotetta lähelle toista tuotetta, joka voi aiheuttaa tukehtumis- tai kuristumisvaaran, kuten narut, sälekaihtimien tai verhojen narut jne.

VAROITUS Älä käytä tuotteessa enempää kuin yhtä patjaa.

VAROITUS Käytä vain tämän sängyn mukana myytävää patjaa; älä lisää toista patjaa sen päälle, tukehtumisvaara.

VAROITUS Lapsen kaulan jäämisen estämiseksi sängyn yläreunan, joka on aikuisen sängyn puoleisella sivulla, ei saa olla korkeampi kuin aikuisen sängyn patja.


VAROITUS Lapsen kuristumisvaaran välttämiseksi kiinnitysjärjestelmä aikuisen sänkyyn on pidettävä poissa ja erillään sängystä.

VAROITUS Tukehtumisvaaran välttämiseksi bedside sleeper tulee kiinnittää asianmukaisesti aikuisten sänkyyn kiinnitysjärjestelmää käyttäen.

VAROITUS Sängyn laita on nostettava yläasentoon, jos sitä ei ole kiinnitetty vanhempien sänkyyn.

- Käytä tätä tuotetta aina tasaisella lattialla.
- Älä koskaan anna lapsen leikkiä ilman valvontaa sängyn läheisyydessä.
- Lukitse sänky aina paikalleen, jos lapsi jätetään ilman valvontaa.

- Varmista aina, että kaikki kiinnitysosat on kiristetty kunnolla ja ettei yksikään ruuvi ole löysällä, koska lapsi voi jäädä kiinni kehonosistaan tai vaatteistaan (esim. narut, kaulakorut, nauhat jne.), mikä voi aiheuttaa kuristumisvaaran.
- Tarkista kiinnitysjärjestelmän kireys ennen jokaista käyttöä vetämällä bedside-sänkyä pois päin aikuisen sängystä.
- Jos sivuvaunu-sängyn ja aikuisten sängyn välillä on rako, ÄLÄ käytä tuotetta.
- Bedside-sänkyä ei saa koskaan käyttää kallistetussa asennossa.
- Ole tietoinen palavan tupakan, avotulen ja muiden voimakkaiden lämmönlähteiden, kuten sähkö- tai kaasulämmittimien, aiheuttamasta vaarasta sängyn läheisyydessä.
- ÄLÄ käytä tuotetta, jos jokin osa on rikki, vaurioitunut tai puuttuu. Ota tarvittaessa yhteyttä Jollyroom AB:hen varaosia ja ohjeita koskevista tiedusteluista. ÄLÄ korvaa osia muilla kuin valmistajan suosittelemilla osilla.
- Patjan enimmäispaksuus on 2,5 cm. Patjan mitat: 84 x 49,5 x 2,5 cm.
- Bedside-sänky on tarkoitettu käytettäväksi vain aikuisen sänkyjen kanssa, jotka ovat 56-68 cm korkeudella lattiasta aikuisen patjan yläreunaan.



OSAT




x2




Ruuvi 20mm x4



Ruuvi 25mm x4




Kehys x1



Keskimmäinen Tukikehys x1




Etummainen Tukikehys x1




Kuljetuslaukku x1



Kiinnitysremmit x1




Jalakset x2



Renkaat x4




Poikittainen Alatanko x1




Patja x1

KOKOAMINEN


1. 1. Taita kehys auki. Aseta poikittainen alatanko pystysuoraan puisten jalkojen väliin. Varmista, että poikittaisen alatangon reiät ovat kohdakkain puisten jalkojen reikien kanssa. Työnnä kaksi ruuvia (20 mm) reikien läpi ja kiristä ruuvit jakoavaimella. Toista sama toisella puolella.




2. Kiinnitä neljä rengasta jalksiin niille tarkoitettuihin reikiin työkalun avulla.




3. Käännä kehto ylösalaisin tasaisella alustalla ja aseta jalakset kehdon jalkoihin niille tarkoitettuille paikoille siten, että jalaksissa ja jaloissa olevat reiät ovat kohdakkain.




4. Kiinnitä osat toisiinsa ruuveilla (25 mm) ja kiristä työkalulla.




5. Aseta keskimmäinen tukikehys sivuaukkoihin ja varmista, että se on tukevasti paikallaan. Toista tämä vaihe vastakkaisella puolella.



6. Aseta patja kehtoon.




7. Kiinnitä vetoketju kehdon toiselta puolelta, kunnes se on kokonaan suljettu. Toista vastakkaisella puolella.




YHDISTÄMINEN VANHEMMAN SÄNKYYN

1. Avaa vetoketjut kehdon sivuilta. Paina toista lukitusta ja liu'uta tangon vipua taaksepäin. Nosta tangon molemmat puolet vapauttaaksesi sen.




2. Irrota putki ja laske etupaneeli alas.




3. Säädä korkeutta siirtämällä valkoisia muovilukkoja ylöspäin (1) tai alaspäin (2) haluttuun asentoon. Kiinnitä kiinnitysremmit kehdon alapuolella oleviin vastaaviin solkiin. Varmista, että molemmat soljet kummallakin puolella napsahtavat tukevasti paikoilleen.

VAROITUS Älä yhdistä kehtoa vanhemman sänkyyn, jos vanhemman patja on matalammalla kuin kehdon patja sivuvaunusängyn ollessa alimmassa asennossa.




4. Aseta kehto lähelle vanhempien sänkyä ja tarkista kehdon korkeus suhteessa sängyn patjaan. Kehdon sivutuen tulee aina olla lähellä vanhemman patjaa, ja patjan tulee olla enintään 2 cm korkeammalla kuin kehdon sivutuen korkeus.

VAROITUS Vanhemman sängyn ja sivuvaunusängyn välinen rako saa olla enintään 2 cm.






5. Käytä kiinnitysremmejä kiinnittääksesi kehdon tukevasti aikuisen sänkyyn. Vedä remmejä napakasti kiristääksesi lenkin. Säädä jokainen remmi erikseen, kunnes kehto on tiukasti kosketuksessa aikuisen patjan kanssa. Aseta remmien ylimääräinen pituus patjan ja sängyn rungon väliin.




Hihnat on kohdistettava vanhemman sängyn runkoon (katso kuva yllä).


HYVÄKSYTTÄVÄ SÄNGYN RUNKO JA SÄNGYN KOKO




A



B



C



HUOLTO JA YLLÄPITO

Tämä tuote on suunniteltu ja kehitetty turvallisuutta, mukavuutta ja toimivuutta ajatellen. Älä käytä puhdistukseen liuottimia, hankausaineita tai aggressiivisiä puhdistusaineita kulumisen välttämiseksi. Tarkista kangas ja ompeleet vaurioiden varalta jokaisen pesun jälkeen. Noudata ohjeita huolellisesti, kun peset kangaspäällistä.

Tarkista kaikki tuotteen osat ja kiinnikkeet säännöllisesti. Tarkista sängyn kunto säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta. Älä koskaan käytä vaurioitunutta tuotetta. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä vain valmistajan hyväksymiä osia ja lisävarusteita.



WARNUNGEN

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜRSPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN.

WARNUNG Verwenden Sie dieses Produkt nicht, ohne vorher die Gebrauchsanweisung zu lesen.

WARNUNG Dieses Produkt ist für Kinder von der Geburt bis zu einem Alter von 12 Monaten mit einem maximalen Gewicht von 9 kg vorgesehen.

WARNUNG Beenden Sie die Verwendung des Produkts, sobald das

WARNUNG Das Platzieren zusätzlicher Gegenstände im Produkt kann zu Erstickungsgefahr führen.

WARNUNG Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe eines anderen Produkts, das eine Gefahr der Erstickung oder Strangulation darstellen könnte, z. B. Schnüre, Jalousien-/Vorhangschnüre usw.

WARNUNG Verwenden Sie nicht mehr als eine Matratze in dem Produkt.

WARNUNG Verwenden Sie nur die Matratze, die mit diesem Bett geliefert wird; legen Sie keine zweite Matratze darauf – Erstickungsgefahr.

WARNUNG Um zu vermeiden, dass der Hals des Kindes an der oberen Bettkante auf der Seite, die an das Erwachsenenbett grenzt, hängen bleibt, darf die obere Bettkante nicht höher sein als die Matratze des Erwachsenenbetts.


WARNUNG Um das Risiko einer Strangulation zu vermeiden, muss das Befestigungssystem am Erwachsenenbett stets vom Bettchen ferngehalten werden und sich außerhalb des Bettchens befinden.

WARNUNG Um Erstickungsgefahr durch Einklemmen zu vermeiden, muss der Beistellbettaufsatz ordnungsgemäß mit dem Befestigungssystem am Elternbett befestigt werden.

WARNUNG Schieben Sie die Seite immer vollständig hoch, wenn das Beistellbett nicht am Erwachsenenbett befestigt ist.

- Verwenden Sie dieses Produkt immer auf einem waagerechten Boden.
- Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Bettchens spielen.

- Arretieren Sie das Bettchen immer in einer festen Position, wenn das Kind unbeaufsichtigt bleibt.
- Stellen Sie immer sicher, dass alle Montageteile ordnungsgemäß festgezogen sind und dass keine Schrauben locker sind, da das Kind Körperteile oder Kleidung (z. B. Schnüre, Halsketten, Bänder usw.) einklemmen könnte, was eine Strangulationsgefahr darstellen würde.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung die Festigkeit des Befestigungssystems, indem Sie das Beistellbett vom Erwachsenenbett wegziehen.
- Wenn zwischen dem Beistellbett und dem Erwachsenenbett ein Spalt vorhanden ist, verwenden Sie das Produkt NICHT.
- Beistellbetten dürfen niemals in einer geneigten Position verwendet werden.
- Achten Sie auf die Gefahr durch brennende Zigaretten, offenes Feuer und andere starke Wärmequellen wie elektrische Heizgeräte, Gasheizungen usw. in der Nähe des Bettchens.
- Benutzen Sie das Produkt NICHT, wenn ein Teil gebrochen oder beschädigt ist oder fehlt. Wenden Sie sich bei Bedarf an Jollyroom AB, um Ersatzteile und Anleitungen anzufordern. Ersetzen Sie KEINE Teile mit etwas anderem als den vom Hersteller empfohlenen.
- Die maximale Matratzenstärke beträgt 2,5 cm. Matratzenmaße: 84 x 49,5 x 2,5 cm.
- Das Beistellbett ist nur für die Verwendung mit Erwachsenenbetten vorgesehen, die zwischen 56–68 cm vom Boden bis zur Oberkante der Matratze des Erwachsenenbetts messen.




TEILE




Schraube 20mm x4



Schraube 25mm x4




Hauptrahmen x1



Mittlerer Stützrahmen x1



Vorderer Stützrahmen x1




Tragetasche x1



Befestigungsriemen x1




Gekrümmter Fuß x2



Räder x4




Querverstrebung x1




Matratze x1

MONTAGE


1. Klappen Sie den Hauptrahmen auf und platzieren Sie die Querverstrebung zwischen den beiden seitlichen Stützbeinen. Richten Sie die Schraublöcher der Verstrebung an den Schraublöchern der Stützbeine aus. Befestigen Sie jeweils zwei Schrauben (20 mm) an jeder Beinseite und ziehen Sie diese mit dem Inbusschlüssel an.




2. Bringen Sie die vier Räder mit Hilfe des Schraubenschlüssels an beiden Füßen an.




3. Legen Sie das Bettchen verkehrt herum auf eine flache Unterfläche und platzieren Sie die beiden Füße an den Stützbeinen, sodass die Krümmung auf der Innenseite liegt. Richten Sie die Schrauböffnungen beider Füße an den Schrauböffnungen der Stützbeine aus.




4. Befestigen Sie die FüÙe mit den vier Schrauben (25 mm) und ziehen Sie die Schrauben mit dem Inbusschlüssel an.




5. Setzen Sie den mittleren Stützrahmen in die seitlichen Aufnahmen ein und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt. Wiederholen Sie diesen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite.



6. Legen Sie die Matratze in die Liegeinheit.




7. Schließen Sie den Reißverschluss entlang einer Seite der Liegeeinheit vollständig. Wiederholen Sie diesen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite.



ALS BEISTELLBETT

1. Öffnen Sie die Reißverschlüsse an den Seiten der Liegeeinheit. Drücken Sie die zweite Verriegelung und schieben Sie den Griff nach hinten. Heben Sie die Stange auf beiden Seiten an, um sie zu lösen.




2. Entfernen Sie das Rohr und klappen Sie die Vorderseite nach unten.




3. Stellen Sie die Höhe ein, indem Sie die weißen Kunststoffverriegelungen nach oben (1) oder nach unten (2) bewegen, bis die gewünschte Position erreicht ist. Befestigen Sie die Befestigungsriemen an den entsprechenden Schnallen an der Unterseite der Liegeeinheit. Stellen Sie sicher, dass beide Schnallen auf jeder Seite sicher einrasten.

ACHTUNG Der Beistellbett-Modus sollte nicht verwendet werden, wenn die Erwachsenenmatratze niedriger ist als der unterste Abschnitt der heruntergeklappten Seite des Kinderbetts.




4. Bewegen Sie das Beistellbett in die Nähe des Elternbettes und überprüfen Sie die Höhe des Beistellbetts im Vergleich zur Matratze des Elternbettes. Die Seitenstütze des Beistellbetts sollte immer in der Nähe der Elternmatratze positioniert werden, und die Matratze des Elternbettes darf maximal 2 cm höher sein als die Höhe der Seitenstütze des Beistellbetts.

ACHTUNG Achten Sie immer darauf, dass sich zwischen Ihrer Matratze und der Seite des Kinderbetts kein größerer Abstand als 2 cm befindet.







5. Um das Beistellbett sicher am Elternbett zu befestigen, verwenden Sie die Befestigungsriemen. Ziehen Sie die Riemen fest, um die Schlaufe zu straffen. Stellen Sie jeden Riemen einzeln ein, bis das Beistellbett fest an der Elternmatratze anliegt. Legen Sie überschüssige Länge der Riemen zwischen die Matratze und den Bettrahmen.



Die Riemen müssen am Bettrahmen des Elternbettes ausgerichtet sein (siehe Abbildung oben).

AKZEPTABLER BETTRAHMEN UND BETTGRÖSSE





PFLEGE UND WARTUNG

Dieses Produkt wurde mit Blick auf Sicherheit, Komfort und Funktionalität entworfen und entwickelt. Um die langfristige Nutzung Ihres Kinderbetts zu gewährleisten, verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder aggressive Reinigungsmitteln. Überprüfen Sie die Festigkeit des Stoffes und der Nähte nach jedem Waschen. Befolgen Sie beim Waschen des Bezugs sorgfältig die Anweisungen.

Überprüfen Sie regelmäßig Komponenten und andere Befestigungselemente. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts und eventuelle Schäden. Im Falle einer Beschädigung nicht verwenden und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Teile und Zubehör.





@beemoo_scandinavia

Beemoo · CARE



Produced by:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Contact: +46313100000
www.jollyroom.com/contact



Producerad av:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE- 418 78
Gothenburg, Sweden
Kontakt: +46313100000
www.jollyroom.com/contact



Produsert av:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE- 418 78
Gothenburg, Sweden
Kontakt: +4733509350
www.jollyroom.com/contact



Produceret af:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Kontakt: 88448888
www.jollyroom.com/contact



Tuottanut:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Asiakaspalvelu: 0942415555
www.jollyroom.com/contact



Produziert von:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Service: +4904029997999
www.jollyroom.com/contact